

LISTE DES PIECES DETACHEES



T5118/1



T5118/2




T5118/3



T5118/4



T5118/5



T5118/6



T5118/7



T5118/8



T5118/9



T5118/10




T5118/11



T5118/12



T5118/13



T5118/14



T5118/15



T5118/16




T5118/17



T5118/18



T5118/19



T5118/20




T5118/21



T5118/22



T5118/23



T5118/24



T5118/25



T5118/26



T5118/27



T5118/28



T5118/29



T5118/30



T5118/31



T5111/35

- | | | | |
|----------|----------------------------|----------|----------------------|
| T5118/1 | Pale de rotor principal | T5118/17 | Fixation de poutre |
| T5118/2 | Pale anticouple | T5118/18 | Empennage vertical |
| T5118/3 | Tête de rotor aluminium | T5118/19 | Empennage horizontal |
| T5118/4 | Commande de pas | T5118/20 | Couronne principale |
| T5118/5 | Plateau cyclique aluminium | T5118/21 | Couronne anticouple |
| T5118/6 | Axe principal | T5118/22 | Bulle SPARK SR2 |
| T5118/7 | Fixation de bulle | T5118/23 | Kit de roulement |
| T5118/8 | Châssis principal | T5118/24 | Kit de visserie |
| T5118/9 | Support servo | T5118/25 | Moteur principal |
| T5118/10 | Flan de châssis supérieur | T5118/26 | Moteur anticouple |
| T5118/11 | Flan de châssis inférieur | T5118/27 | Variateur principal |
| T5118/12 | Fixation de câblage | T5118/28 | Kit servo |
| T5118/13 | Poutre | T5118/29 | Récepteur |
| T5118/14 | Renfort de poutre | T5118/30 | Batterie SPARK SR2 |
| T5118/15 | Train d'atterrissage | T5118/31 | Emetteur |
| T5118/16 | Élément de châssis | T5111/35 | Chargeur SPARK SR2 |




ERSATZTEILE


T5118/1

T5118/2

T5118/3

T5118/4

T5118/5

T5118/6

T5118/7


T5118/8

T5118/9

T5118/10

T5118/11

T5118/12


T5118/13

T5118/14

T5118/15

T5118/16


T5118/17

T5118/18

T5118/19

T5118/20

T5118/21

T5118/22

T5118/23

T5118/24

T5118/25

T5118/26

T5118/27

T5118/28

T5118/29

T5118/30

T5111/35

T5118/31

T5118/1
T5118/2
T5118/3
T5118/4
T5118/5
T5118/6
T5118/7
T5118/8
T5118/9
T5118/10
T5118/11
T5118/12
T5118/13
T5118/14
T5118/15
T5118/16

Hauptrotorblätter
Heckrotorblätter
Alu Rotorkopf
Pitchführung
Alu Taumelscheibe
Hauptwelle
Haubenbefestigung
Hauptchassis
Servohalterung
Obere Chassisflanken
Untere Chassisflanken
Kabelbefestigung
Heckausleger
Verstärkung Heckausleger
Landegestell
Chassisteile

T5118/17
T5118/18
T5118/19
T5118/20
T5118/21
T5118/22
T5118/23
T5118/24
T5118/25
T5118/26
T5118/27
T5118/28
T5118/29
T5118/30
T5118/31
T5111/35

Heckausleger Befestigung
Seitenleitwerk
Höhenleitwerk
Hauptzahnrad
Heckrotor Zahnrad
Haube Spark SR2
Kugellagersatz
Schraubensatz
Hauptmotor
Heckrotor Motor
Hauptregler
Servosatz
Empfänger
Akku Spark SR2
Sender
Lader Spark SR2

